

BORDENVERWARMER

TECHNISCHE INFORMATIE

S

TECHNISCHE INFO: 230 V

AFMETINGEN: L 39 x B 28 x H 56 cm

L

TECHNISCHE INFO: 1400 W – 230 V

AFMETINGEN: L 120 x B 70 x H 82 cm

Buffet

TECHNISCHE INFO: 1400 W – 230 V

AFMETINGEN: L 140 x B 70 x H 86 cm

INGEBRUIKNAME

Steek de stekker in het stopcontact.

Stel de temperatuur in met de draaiknop of met het display.

OPGELET!

De bordenverwarmer mag niet uit de kar gehaald worden.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Schakel de bordenverwarmer uit door de temperatuur weer op 0 te zetten en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Maak het apparaat schoon met een natte doek, reinigingsmiddel en droog vervolgens zorgvuldig af.