

KOOKPLAAT

- 4 ZONES

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 380 V – 32 A

AFMETINGEN: L 70 x B 60 x H 26 cm



INGEBRUIKNAME

Steek de stekker in het stopcontact.

Stel de intensiteit van de verschillende zones in mbv de zwarte draaiknoppen.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Schakel het apparaat uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen.

Reinig het apparaat volledig.