

LOUNGE HEATER

TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN: ø 55 x H 143 cm



INGEBRUIKNAME

Koppel de gasfles aan en draai het gas open. Wacht enkele seconden tot de leiding volledig gevuld is.

Druk de zwarte knop in en draai deze naar PILOT tot je een klik hoort. Houdt 30 seconden ingedrukt op PILOT. Laat de knop los en herhaal dit enkele keren tot je de waakvlam ziet.

Pas de intensiteit van vlam aan mbv de zwarte draaiknop.

OPGELET!

Zorg voor een goed verluchting.

Binnendraadse gasfles.

Gasfles naar links open draaien, tegen wijzers in.



REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de knop naar stand OFF.

Draai het gas dicht en ontkoppel de gasfles. Laat afkoelen.