

CHAFING DISH - BRANDPASTA

TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN: L 66 x B 35 x H 30 cm



INGEBRUIKNAME

Vul de waterbak met water. Let op dat het water niet overloopt!

Plaats de brandpasta onder de chafing dish en steek de brandpasta aan.

Plaats het deksel op de chafing dish en wacht 15 tot 30 minuten alvorens de voedselpan te plaatsen. Hou zo veel mogelijk gesloten.

Controleer tussentijds de hoeveelheid water om droogkoken te voorkomen.

OPGELET!

De brandpasta brandt gemiddeld 2 tot maximaal 3 uur.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Doof de brandpasta mbv de dekseltjes. Laat afkoelen.

Maak het apparaat schoon met een natte doek, reinigingsmiddel en droog het vervolgens zorgvuldig af.