

CHAFING DISH - ELEKTRISCH

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 760 W - 230 V

AFMETINGEN: L 35 x B 55,5 x H 30 cm



INGEBRUIKNAME

Vul de waterbak met water. Let op dat het water niet overloopt!

Het apparaat is uitgeschakelt en de thermostaat staat op 0 als je de stekker in het stopcontact steekt.

Plaats het deksel op de chafing dish en wacht 15 tot 30 minuten alvorens de voedselpan te plaatsen. Hou zo veel mogelijk gesloten.

Controleer tussentijds de hoeveelheid water om droogkoken te voorkomen.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de thermostaat naar 0 en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat afkoelen.

Maak het apparaat schoon met een natte doek, reinigingsmiddel en droog zorgvuldig af.