

GASVUUR - 4 BEKKEN

TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN: L 70 x B 70 x H 85 cm



INGEBRUIKNAME

Koppel de gasfles aan en draai het gas open. Wacht enkele seconden tot de leiding volledig gevuld is.

Druk de knop in en houdt de aansteker in het midden van de brander tot deze ontsteekt. Wacht tot je de waakvlam ziet.

Pas de intensiteit van vlam aan mbv de draaiknop.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.



REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de knop naar 0. Draai het gas dicht en ontkoppel de gasfles. Laat afkoelen.

Reinig het apparaat volledig.