

PASTAKOKER

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 3250 W – 230 V

AFMETINGEN: L 54 x B 35 x H 32 cm

Incl. 3 inzetmandjes



INGEBRUIKNAME

Vul de pastakoker met water maximaal tot het aangegeven niveau. Steek de stekker in het stopcontact.

Zet de groene schakelaar op het streepje en stel de gewenste temperatuur in mbv de zwarte draaiknop.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Schakel het apparaat en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat afkoelen.

Verwijder het water uit de pastakoker mbv het kraantje.

Maak het apparaat schoon met een natte doek, reinigingsmiddel en droog zorgvuldig af.