

CHOCOLADEMELK DISPENSER

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 750 W - 230 V

INHOUD: 3 L

AFMETINGEN: ø 24 x H 40 cm

INGEBRUIKNAME

Giet de chocolademelk in het reservoir en plaats de deksel erop.

Steek de stekker in het stopcontact en druk op de rode knop. Stel met behulp van de zwarte draaiknop de gewenste temperatuur in.

Trek het opvangbakje uit plaats hierop de kop.

Gebruik de hendel om de kop te vullen.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.



REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de thermostaat naar 0, schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat afkoelen.

Spoel het het apparaat en maak schoon met een natte doek en reinigingsmiddel. Droog zorgvuldig af.