

GASBRANDER

TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN: L 55 x B 53,5 x H 52 cm

INGEBRUIKNAME

Koppel de gasfles aan en draai de gasfles open. Wacht enkele seconden tot de leiding volledig gevuld is.

Druk de zwarte knop in en draai een kwartslag naar beneden. Druk tegelijk de zwarte knop in. Laat de knop los en herhaal dit enkele keren tot je de waakvlam ziet.

Pas de intensiteit van vlam aan mbv de draaiknop.



REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de knop naar 0. Draai het gas dicht en ontkoppel de gasfles. Laat afkoelen.

Reinig het apparaat volledig.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.