

FRITEUSE 8L

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 3300 W – 230 V

INHOUD: 8 L

AFMETINGEN: L 40 x B 26 x H 34 cm



INGEBRUIKNAME

Vul de friteuse met olie – GEEN VET maximaal tot het aangegeven niveau.

Steek de stekker in het stopcontact en kies de gewenste temperatuur mbv de draaiknop. Het gele indicatielampje gaat branden.

Als de olie de gewenste temperatuur heeft bereikt, schakelt de thermostaat zich automatisch uit. De thermostaat schakelt zich weer automatisch in van zodra de temperatuur daalt.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de thermostaat naar 0 en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat afkoelen.

Verwijder de olie en reinig het apparaat volledig.