

PANNENKOEKEN BAKPLAAT

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 2 x 3000 W – 2 x 230 V

AFMETINGEN: ø bakplaat 40 cm – L 86 x B 51 x H 24,6 cm

Excl. spatel & pollepel



INGEBRUIKNAME

Steek de stekker in het stopcontact.

Smeer de bakplaat in met vetstof en stel de temperatuur in mbv de draaiknop.

OPGELET!

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

REINIGING / NA GEBRUIK

Schakel het apparaat uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen.

Maak het apparaat schoon met een natte doek, reinigingsmiddel en droog vervolgens zorgvuldig af.